

ОБЩАЯ СХЕМА					
ОСН № ламели	ПЛАТА ПРИБОРКИ		Графический		
	6	USB Белый			
7	USB Зеленый				ВАТ
9					ВАТ
13	ТJA1054 (pin3)	Rx CAN comfort			
14*	зел 9	CAN L comfort			не паять
15*	зел 8	CAN H comfort			не паять
20	СИН 29	УРОВЕНЬ ТОРМОЗУХИ	ВХ5	В2	Ю
21			ВХ4	В1	АЦП9
22	ЗЕЛ 22	F120 КАПОТ	ВХ3	В0	АЦП8
23	СИН 1	ЗАЖИГАНИЕ	ВХ10	С5	АЦП15
24	ЗЕЛ 25	МЕНЮ	ВХ9	С4	АЦП14
25			ВХ1	А1	АЦП1
26	ЗЕЛ 18	G266	ВХ2	А0	АЦП0
27	ЗЕЛ 24	ВВЕРХ	ВХ8	С3	АЦП13
28	ЗЕЛ 23	ВНИЗ	ВХ7	С2	АЦП12
29			ВХ6	С1	АЦП11
30					L
31					Н
32	СИН 31	РЕМНИ	ВХ12	А11	Ю
33	ЗЕЛ 7	КОЛОДКИ	ВХ13	А12	Ю
34	ЗЕЛ 15	BOOST	ВХ11	А4	АЦП4
35	ЖЕЛТАЯ МАСЛЕНКА		ВХ14	А15	Ю
36	БП OUT 5В +				5 В
37	СИН 1	ЗАЖИГАНИЕ			12
38	СИН 25	К ЛИНИЯ			
39					
40					
41	ЗЕЛ 19	CAN H			
42	ЗЕЛ 20	CAN L			
43	БП - OUT ЗЕМЛЯ				ЗЕМЛЯ
	USB Черный				ЗЕМЛЯ
44	USB Красный				+5в
	СИН 24	БП + OUT 5В			
	СИН23	БП - OUT ЗЕМЛЯ			

СХЕМА МОНТАЖА ПО РАЗЪЕМАМ					
ОСН № ламели	ПЛАТА ПРИБОРКИ		Графический		
	22	ЗЕЛ 22	F120 КАПОТ	ВХ3	В0
24	ЗЕЛ 25	МЕНЮ	ВХ9	С4	АЦП14
26	ЗЕЛ 18	G266 Датчик уров	ВХ2	А0	АЦП0
27	ЗЕЛ 24	ВВЕРХ	ВХ8	С3	АЦП13
28	ЗЕЛ 23	ВНИЗ	ВХ7	С2	АЦП12
29	ЗЕЛ 13	ручник	ВХ6	С1	АЦП11
33	ЗЕЛ 7	КОЛОДКИ	ВХ13	А12	Ю
34	ЗЕЛ 15	BOOST	ВХ11	А4	АЦП4
41	ЗЕЛ 19	CAN_H Motor			
42	ЗЕЛ 20	CAN_L Motor			
14*	зел 9	CAN L comfort			
15*	зел 8	CAN H comfort			

13	ТJA1054 (pin3)	Rx CAN comfort			
20	СИН 29	УР. ТОРМОЗУХИ	ВХ5	В2	Ю
23	СИН 1	ЗАЖИГАНИЕ	ВХ10	С5	АЦП15
32	СИН 31	РЕМНИ	ВХ12	А11	Ю
37	СИН 1	ЗАЖИГАНИЕ			12
38	СИН 25	К ЛИНИЯ			
	СИН 24	Блок Питания ЗЕМЛЯ - IN			
	СИН23	Блок Питания + IN			
35	Ж. МАСЛЕНКА	БЕЗ ЗЕМЛИ	ВХ14	А15	Ю
36	БП + OUT 5В				5 В
43	БП - OUT ЗЕМЛЯ				ЗЕМЛЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПО РАЗЪЕМАМ					
СИНИЙ РАЗЪЕМ					
+ 12V (K1.15)	23 37	1	17		Дальн. свет
Прав.поворот		2	18		Лев.поворот
Скорость (вых.1)		3	19		ABS
Прицеп		4	20		Освещение приб. (58b)
Инд. Топлива		5	21		----
----		6	22		Уровень ОЖ
Масса (31)		7	23	БП + IN	+12V (30)
Температура ОЖ		8	24	БП - IN G	Масса (31)
Масса (31)		9	25	38	Диагност. К-линия
Дат. давл. масла		10	26		Парковочный свет. Прав.
----		11	27		Парковочный свет. Лев
Конт. лампа заряда (61)		12	28		Скорость (вход)
----		13	29	20	Конт.лампа торм системы
П/туман. фары		14	30		S-контакт
----		15	31	32	Ремень безопасности
----		16	32		----

ЗЕЛЕНый РАЗЪЕМ					
----		1	17		Катушка иммо 2
Катушка иммо 1		2	18	26	Контр.тем.масла
----		3	19	41	CAN-H (мотор)
CAN (экран)		4	20	42	CAN-L (мотор)
W-линия		5	21		Контроль ламп
Уровень омыв.жидк.		6	22	22	Датчик откр. капота
Торм.колодки	33	7	23	28	MFA (вверх)
CAN-H (комфорт)	14*	8	24	27	MFA (вниз)
CAN-L (комфорт)	15*	9	25	24	MFA (сброс)
----		10	26		Внешняя температура
Сигнал стоянка		11	27		CAN-H (выход)
Отключение климата		12	28		CAN-L (выход)
Ручной тормоз	29	13	29		CAN (экран вых.шины)
ASR/ESP		14	30		Радио/Навигация (Clock)
Turbo	34	15	31		Радио/Навигация (Data)
----		16	32		Радио/Навигация (Enable)